

Diagramme de cablage de l'alternateur sterling AL12140 et AL24 140 avec le régulateur pdar

L'alternateur sterling est conçu pour être associé avec le régulateur pdar, l'ensemble des câbles du pdar connectés à l'alternateur est donc disponible directement sur l'alternateur (cf schéma ci dessous).

Il faut mettre en place le witch « control » du pdar sur pos (cf chapitre 3 du manuel pdar).

